

S19-399

Afvalwaggen voor On-Site® oogwasstation

Installatie

Installatie

OPMERKING: De On-Site eenheid wordt op de wagen geplaatst (gericht naar het oogwasbord) voordat de tank wordt gevuld. Controleer voordat u de tank vult of de aftapkraan is afgesloten.

1. Bevestig de wielen aan de onderkant van de wagen met de meegeleverde bevestigingsmiddelen.
 - De vaste wielen worden bevestigd aan de voorkant van de wagen en de vrij ronddraaiende wielen worden bevestigd aan de achterkant van de wagen. Breng de wielen in lijn met de klinknagels aan de onderkant van de wagen en bevestig ze dan op de juiste positie.
2. Bevestig de aftapslang aan de onderkant van het voetstuk van de OnSite (p/n 146-083) en voor de slang door een van de openingen aan de bovenkant van de afvalwaggen (gebruik de opening die het dichtst bij de achterzijde van het oogwasapparaat is). Laat het oogwasapparaat op het blad van de wagen zakken terwijl u de slang in de opening geleidt.
3. Als het OnSite-oogwasapparaat correct is geplaatst, vult u de oogwastank volgens de instructies die u vindt aan de voorkant van het oogwasapparaat.

