


# التركيب

## نظام الغسل الخاص بالتركيب السطحي ABP-1WCA

صمام قياس الهواء AST  
TouchTime™ (TT)  
صمام فردي (SV & SVL)

### جدول المحتويات

2	معلومات ما قبل التركيب.....
3	المقاسات.....
4	التركيب.....
4	التنظيف والصيانة.....



## تحذير!

تأكد من غسل جميع خطوط إمداد المياه ثم قم بإيقاف تشغيلها بالكامل قبل البدء في التركيب. يمكن أن تؤدي المخلفات في خطوط الإمداد إلى تعطل الصمامات.

## هام!

اقرأ دليل التركيب هذا بالكامل للتأكد من التركيب الصحيح. عند الانتهاء من التركيب، املأ هذا الدليل مع المالك أو قسم الصيانة. يتحمل عامل التركيب المسؤولية عن التوافق والالتزام بمجموعة القوانين المحلية وأنظمتها.

قم بفصل الأجزاء عن العبوة وتأكد من فحص كافة الأجزاء قبل التخلص من مواد التغليف. في حالة فقد أي من الأجزاء، لا تبدأ التركيب حتى تحصل على الأجزاء المفقودة.

يمكن العثور على ضمانات المنتج ضمن قسم "المنتجات" على موقعنا على الويب [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).



P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI USA 53052-0309  
+1 262 251 6000 (800.272.3539) 800 BRADLEY  
[bradleycorp.com](http://bradleycorp.com)

ECN 16-03-002؛ C المراجعة 215-1813AR  
حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 لشركة Bradley  
صفحة 1 من 4 2/2/2016

## معلومات ما قبل التركيب

تحذير! قد لا يحمي نظام الغسل هذا المستخدم من الإصابة بحروق في حالة حدوث عطل بأجهزة التحكم في درجة الحرارة الأخرى في نظام السباكة.

## المواد

تم تصميم لوحة الغسل من الإستانل ستيل.

## مداخل الإمداد


مداخل الإمداد عبارة عن خرطوم مرن بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون (بدون سدادات الإمداد) أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون (مع سدادات إمداد اختيارية) ويمكن الوصول إليها عن طريق إزالة اللوحة من الجدار.

## الإمدادات المطلوبة


راجع دليل الخدمات للحصول على معلومات حول الأجزاء/استكشاف الأعطال وإصلاحها.




- مواسير إمداد الماء لتوصيل الخرطوم المرنة بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون (بدون سدادات الإمداد) أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون (مع سدادات إمداد اختيارية)
- قواعد ارتكاز جدارية بحجم 0.5-20 بوصة لتثبيت لوحة الغسل بالجدار
- مصدر طاقة من 110 إلى 210 فولت تيار متردد لمحول من الفئة II بجهد 24 فولت تيار متردد (لطرازات TouchTime™ فقط)
- محول من الفئة II بجهد 24 فولت تيار متردد، متوفر من Bradley (لطرازات TouchTime™ فقط)




محول PRPK  
269-645 4RT



محول PPK ABL  
الولايات المتحدة (النوع أ)  
S83-134 1RT




محول PPK ABL  
الاتحاد الأوروبي (النوع و)  
918-304 1RT




محول PPK ABL  
المملكة المتحدة (النوع ز)  
918-303 1RT


## خيارات الصمامات




TouchTime (TT)



صمام قياس الهواء (AST)



صمام فردي (SV)



مقبض ذراع لصمام فردي  
(SVL)

# المقاسات (كما هو موضح من الأمام)

1

يمكنك الرجوع إلى صور وأبعاد المنتج للحصول على موقع تثبيت خط الإمداد المختلط المقترح.



قم بغسل خطوط الإمداد قبل إجراء التوصيلات.



مطلوب فتحة بمقاس 8 بوصة X 8 بوصة (203 X 203 مم)



مداخل الإمداد عبارة عن خرطوم مرن بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون (بدون سدادات الإمداد) أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون (مع سدادات إمداد اختيارية) ويمكن الوصول إليها عن طريق إزالة لوحة الغسل من الجدار.



ارتفاع نظام الغسل المستحسن (من الأرضية المشطبة وحتى الحنفية/الرأس)

النوع	الارتفاع
نظام غسل مزود بمقعد	29 بوصة (740 مم)
نظام غسل غير مزود بمقعد	37 بوصة (940 مم)
نظام غسل مزود بحوض	59 بوصة (1499 مم)

قم بتثبيت فتحة الجدار ومواسير الإمداد كما يلزم للتركيب.



## تركيب لوحة الغسل

2

**د** في حالة توصيل لوحة غسل 1F بطراز TouchTime، يمكنك الرجوع إلى ورقة التركيب 215-925 للتوصيلات الكهربائية.

**هـ** قم بإدارة السدادات باتجاه الوضع المفتوح وقم بتشغيل إمداد الماء، ثم افحص النظام للتأكد من عدم وجود أي تسريبات.

**و** قم بتركيب اللوحة بالحائط باستخدام مسامير سداسية المأخذ رقم 20 المتوفرة بحجم 1/4 بوصة x 3/4 بوصة.

**أ** ضع مستوى وتسطح لوحة الغسل على الجدار، ثم قم بتمييز مواقع فتحة المسامير.

**ب** قم بتثبيت قواعد ارتكاز جدارية رقم 4 (يتم توفيرها من قبل عامل التركيب) بحجم 1/4 بوصة ومسامير سداسية المأخذ رقم 20 في مواقع فتحة المسامير.

قم بغسل خطوط الإمداد قبل إجراء التوصيلات.



**ج** قم بتوصيل السدادة/الخرطوم بحجم 3/8 بوصة قطر خارجي للمكون (بدون سدادات الإمداد) أو 5/8 بوصة قطر خارجي للمكون بمواسير الإمداد.

يتم إحضار الإمدادات من خلال الجدار في الجزء الخلفي من الوحدة.



## إرشادات التنظيف والصيانة لمادة الإستانل ستيل

**وصف المادة:** تعتبر مادة الإستانل ستيل شديدة التحمل، وتتميز بأن صيانتها بسيطة وغير مكلفة. مع ذلك، فإن العناية الصحيحة، خاصة في الظروف المسببة للتآكل، تعتبر ضرورية. احرص دائماً على البدء بالحل الأبسط ثم المتابعة نحو الحلول الأكثر تعقيداً.

**التنظيف الروتيني:** استخدم محلول من الماء الدافئ والصابون أو مادة منظفة أو أمونيا بصفة يومية أو حسب الحاجة. ضع محلول التنظيف حسب تعليمات جهة التصنيع وحرص دائماً على استخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لتفادي تلف التشطيب الخارجي.

**البقع المستعصية:** لإزالة البقع من على الإستانل ستيل استخدم منظف وملء الإستانل ستيل مثل Ball® أو أداة كاشطة ناعمة. احرص دائماً على اتباع تعليمات جهة التصنيع وضع المادة في نفس اتجاه خطوط التلميع.

**تنبيه!** تجنب مطلقاً استخدام سبّيف أو فرشاة إعتيادية مصنوعين من الاستيل على الإستانل ستيل. احرص دائماً على استخدام سبّيف من الإستانل ستيل أو فرش الإستانل ستيل.

## الحالات الخاصة للمادة

**بصمات الأصابع والبقع المتلطخة:** لإزالة بصمات الأصابع أو البقع المتلطخة استخدم منظف وملء إستانل ستيل عالي الجودة وفقاً لتعليمات جهة التصنيع. ومعظم هذه المنتجات تترك طبقة واقية تساعد على منع بصمات الأصابع والبقع المتلطخة في المستقبل.

**الشحم والزيوت:** لإزالة الشحم والزيوت استخدم منظف تجاري بجودة عالية أو منظف كاوي. ويجب وضعه وفقاً لتعليمات جهة التصنيع وفي اتجاه خطوط التلميع.

**التدابير الوقائية:** تجنب الملامسة لفترة طويلة مع مواد الكلوريد (مثل المواد المبيضة والأملاح)، ومواد البروم (المواد المعقمة)، مواد الثيوسيانات (المبيدات الحشرية ومواد التصوير الفوتوغرافي الكيميائية وبعض الأطعمة) ومواد البيوريد على معدات الإستانل ستيل، خاصة في الأجواء الحمضية.

**تنبيه!** لا تدع المحاليل الملحية تتبخّر وتجف على الإستانل ستيل.

إن ظهور بقع صدأ على الإستانل ستيل قد يوهم بأن الإستانل ستيل يصدأ. ابحث عن المصدر الفعلي للصدأ في بعض جزئيات الحديد أو الإستيل والتي قد تكون متلامسة، لكنها في الواقع ليست جزءاً من هيكل الإستانل ستيل.

**ملاحظة:** قد تهاجم المنظفات الحمضية أو الكاوية الإستانل ستيل مسببة ظهور طبقة حمراء رقيقة. ويجب تجنب استخدام هذه المنظفات.

**أسماء العلامات التجارية:** إن استخدام أسماء العلامات التجارية هو لغرض بيان نوع المنظف فقط. وهذا لا يشكل تصديقاً، كما أن إغفال ذكر اسم أي علامة تجارية خاصة بمنظف آخر لا يعني وجود قصور بها. تكون الكثير من أسماء المنتجات موزعة حسب الإقليم، ويمكن العثور عليها في المتاجر المحلية والمتاجر المتنوعة ومتاجر الأجهزة أو عن طريق خدمة التنظيف. ويجب التأكيد على أنه يجب استخدام كافة المنتجات وفقاً للتعليمات المطبوعة على عبوتها بصراحة.